Other Accessories

Assembly Instructions

040_315

en

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Jungle Gym® kits, modules and accessories contain specially selected components. This material is designed with great care and with the safety of your children as a first matter of importance. The hardware has no sharp angles or protruding parts and is protected against all kinds of weather influences. All the parts in the kits are corresponding to the EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 (European Safety Standard) for private use, on the condition that the playground equipment is assembled and used properly in accordance with the manual. Do not deviate from these plans or alter the design.
Warnings. Only for domestic use. Only for outdoor use. Maximum user weight is 50 kg. Maximum number of users is 1. Not suitable for children under three years. Suitable for children from three to ten years.
This product is intended for single-family residential use only. Public installations or public domain is clearly a misuse of this product. Carefully read these assembly instructions before you start with the assembly and save these instructions for future reference.
This instruction is a summary. To view our general safety instructions for your complete play set please go to www.junglegym.com and further on to the safety button.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFE PLAY AREA

- Place the playset on an unparved steady surface, such as grass or a solid layer of sand. Do not install your play set over concrete, gravel, asphalt, or any other hard surface. The ground surface must be level and free of any sloping ground can cause it to lean or "track". This leaning puts additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
- The safe play area needs to be a zone extending 0° (200 cm) beyond the play set on all sides. A fall onto a hard surface can result in serious injury. Limit the use of children in the safe play zone. The following is a list of recommended ground covers:

Suggested material	Minimum recommended depth
Double shredded bark mulch	20" (50 cm)
Uniform wood chips	20" (50 cm)
Fine gravel	20" (50 cm)
Fine sand	20" (50 cm)
Grass	20" (50 cm)

- Remove all tripping hazards such as rocks, stumps, roots etc. from the safe play area.
- The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play. Do not install your play set near power lines or gangways.
- Any edging used to contain the ground cover must be beyond the safe play area (Landscape timbers or similar edging).

SAFE INSTALLATION

- Children should stay out of the work area until the safe play area is cleared of obstacles. Do not let children help while playset is installed, all hardware has been tightened and checked, and all tools and other items that don't belong in the play area have been picked up.
- Check all the parts and group them systematically within reach. Compare these with the parts list.
- Wear proper clothing and safety equipment (e.g. safety glasses, dust mask and gloves) when you saw, drill, grind, stain or assemble the play set, especially when working overhead or with power tools.
- Follow the manufacturers' safety recommendations for the tools and equipment you use.

INSPECTION AND MAINTENANCE

To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections recommended below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
- Check all hardware if they are(re)tighted. Caution: over-tightened washers crushes the fibres of the wood resulting in split boards.
- Check the remaining hardware, brackets and swing hooks also on rust, which can have also affect on the strength. Replace when necessary.
- Check Rope Locks™ if they are properly installed onto the Jungle Gym® swing hooks.
- Check if the shock-absorbing surface isn't compressed too much, loosen if necessary. Fill up any holes, for example under swing seats.
- Check the play sets stability.
- Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines, loose materials.

SAFE PLAY

- On school: adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
- Teach the children to play safe.
- Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled in the playset. Bicycle and roller blades should be taken off before joining on playground equipment.
- Last but not least: use common sense to avoid any possible unpleasant situations.
- Jungle Gym® products are designed for use by children aged 3 to 10 years old, unless indicated differently.

040_003_LMN_ce_0200_20101029_v4N

MANUFACTURERS LIMITED WARRANTY

Subject to normal use this product is guaranteed by Jungle Gym®, to the original purchaser for a period of 2 years from date of purchase, on the following conditions:
- That those defects are attributable to flaws or defects in materials or workmanship defect.
- That the directions of our instruction manual have been thoroughly observed and followed.
- That the products only have been used for the purpose for which they are designed for single-family residential purposes.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- The labour or cost of labour for replacement of the defective items.
- Any incidental or consequential damages.
- Items damaged due to vandalism, neglect, improper usage, improper installation, normal wastage, extreme weather conditions or other abnormal conditions.
- Cases of fading of colours or minor deviations which cannot be technically anticipated or prevented are generally accepted in trade.
- Defective defects which do not affect the structural integrity of the unit.
- Any modifications added to components and accessories.

WARRANTY PROCEDURE

Within a 30 day period Jungle Gym® will replace defective merchandise free of charge, provided that the defective part is returned for inspection, postage paid, along with the receipt or the part freight prepaid. After the 30-day period, return the defective part freight prepaid and Jungle Gym® will ship it back to you freight collect. The place of purchase must be contacted in the event of a claim. Replacement of the defective part will be accepted without prior written approval from Jungle Gym® or the place of purchase, if applicable, which will contain an authorization number. All returns must be accompanied by a dated proof of purchase. In cases when a defective part is replaced by Jungle Gym®, please ensure that the part is protected against transport damage.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- It is the customer's responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prematurely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
- The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.

The statement above does not affect a consumer's statutory rights. Because some jurisdictions in some countries do not permit the exclusion of limitations set forth above, they may not apply in all cases.

Jungle Gym® reserve the right to make changes in materials and design without prior notice.

040_803_LMN_ce_0201_20140807_eN

201_060 Climbing Rope
201_250/260/270 Handgrips
201_290 StarOscope™
201_280 Steering Wheel
201_285 Fun Phone™
201_290 PeekOscope™
201_200 Bolt Caps
201_220 Catalog
201_050/200 Ground Anchors
201_030/200 Ground Anchor Kit
Jungle Gym
BACKYARD PLAYGROUNDS
Owner's Manual

™ & © 2016 Jungle Gym B.V. Amsterdam, The Netherlands. Copyrighted material. Do not reproduce under penalty of law. Availability of Jungle Gym® products may vary between distributors and countries. Subject to alterations and printing errors. All rights reserved. Printed in China. P.O. Box 75083 - 1070 AB - Amsterdam - The Netherlands

040_315_181_AS_Other_Assessories2 - 20150902

www.junglegym.com

de

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Jungle Gym® Sätze beinhalten speziell entwickelte Befestigungs-systeme. Diese wurden mit größter Sorgfalt entwickelt, wobei die Sicherheit Ihrer Kinder stets im Vordergrund stand. Die Befestigungssysteme haben weder scharfe Kanten noch herausstehende Teile und sind gegen jede Form von Witterungseinflüssen geschützt. Die verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der Europäischen Normen EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 für den privaten Gebrauch. Eine sachgerechte Montage und Anwendung wird vorausgesetzt. Weichen Sie nicht von der Montageanleitung ab, und verändern Sie nicht den Design des Spielgerätes. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch – und nicht für den öffentlichen Gebrauch – hergestellt worden.
Achtung. Nur für den privaten Gebrauch. Nur im Außenbereich benutzen. Maximales Gewicht des Benutzers: 50 kg. Maximale Benutzerzahl: 1. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Geeignet für Kinder von drei bis zehn Jahren.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch – und nicht für den öffentlichen Gebrauch – hergestellt worden. Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Heben Sie diese Montageanleitung für eventuelle Anspannungen zu einem späteren zeitpunkt auf.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSBEREICH

- Legen Sie das Spielgerät auf einer ungefälltert stabilen Oberfläche. Gras oder einer festen Schicht aus Sand. Stellen Sie den Spielturm nicht auf Beton, Zerkies, Asphalt oder andere harte Flächen auf.
- Der Untergrund muß eben sein, ansonsten würden Verbindungen zu sehr belastet werden, und sie könnten auf Dauer lösen oder brechen.
- Der sogenannte Sicherheitsbereich sieht einen Abstand von 200 cm vom Spielgerät nach allen Seiten hin vor. Ein Sturz auf harten Boden kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Sorgen Sie für eine weiten Wachen Bereich innerhalb der Sicherheitszone. Die folgenden Untergrunde empfehlen wir Ihnen:

Vorgeschlagenes Material	Tiefe (unverdichtet)
Borke	50 cm
Holzschnitzel	50 cm
feiner Kies	50 cm
feiner Sand	50 cm
Gras	50 cm

- Der Sicherheitsbereich muss frei von jeglichen Behinderungen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Wäschleinen und Elektrodrähten sein.
- Stellen Sie das Gerät nicht an der Wagen oder Durchgängen auf.
- Wenn Sie ein Schaukelgerüst installieren, achten Sie darauf, einen Verschieben des stoßdämpfenden Materials vorzubeugen, so müssen diese ausfüllen des Sicherheitsbereiches.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM AUFBAU

- Sorgen sie dafür, dass sich während des Aufbaus keine Kinder in der Nähe des Spielgerätes aufhalten. Lassen Sie Ihrer Kinder nicht an, Sie auf Stabilität und Sicherheit überprüft haben und der Arbeitsplatz wird ordnungsgemäßt ist.
- Überprüfen Sie alle Teile, sortieren Sie sie und vergewissern Sie sich, dass alles Teile fehlt.
- Tragen Sie angemessene Schutzkleidung (z. B. Sicherheitsbrille, Staubmaske und Handschuhe).
- Folgen Sie bei der Verwendung von Werkzeugen den Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

INSPEKTION UND WARTUNG

Um die Sicherheit der Benutzer zu garantieren, muß das Gerät vor jeder Spielsaison einmal und während der Spielsaison mindestens zweimal im Monat nach den unten stehenden Punkten geprüft werden.
- Alle Schraubverbindungen sollten alle Muttern und Schrauben auf ihre Festigkeit hin überprüft werden. Zu fest angezogene Befestigungsschrauben können das Holz zersplittern und brechen.
- Kontrollieren Sie alle Befestigungsmaterialien, Beschläge und Schaukelhaken auch auf Rostbildern, die die Stabilität des Gerätes beeinträchtigen und ggfs. rechtzeitig ersetzen Sie die Teile.
- Prüfen Sie, dass die Rope Locks™ korrekt an den Jungle Gym® Schaukelhaken befestigt sind.
- Kontrollieren Sie den Untergrund regelmäßig unter dem Geschäftsgerät der Fallsicherung. Prüfen Sie, dass das Material, das den Boden bildet, weich ist. Lockern Sie es gegebenenfalls auf und füllen Sie Löcher unter Schaukel- und Erde.
- Kontrollieren Sie die Stabilität des Gerätes.
- Prüfen Sie die direkte Umgebung des Gerätes nach Gefahren wie Äste, Wäscheleinen und herumliegende Gegenstände.

GARANTIE

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Jungle Gym® Sätze beinhalten speziell entwickelte Befestigungs-systeme. Diese wurden mit größter Sorgfalt entwickelt, wobei die Sicherheit Ihrer Kinder stets im Vordergrund stand. Die Befestigungssysteme haben weder scharfe Kanten noch herausstehende Teile und sind gegen jede Form von Witterungseinflüssen geschützt. Die verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der Europäischen Normen EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 für den privaten Gebrauch. Eine sachgerechte Montage und Anwendung wird vorausgesetzt. Weichen Sie nicht von der Montageanleitung ab, und verändern Sie nicht den Design des Spielgerätes. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch – und nicht für den öffentlichen Gebrauch – hergestellt worden.
Achtung. Nur für den privaten Gebrauch. Nur im Außenbereich benutzen. Maximale Benutzerzahl des Benutzers: 50 kg. Maximale Benutzerzahl: 1. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Geeignet für Kinder von drei bis zehn Jahren.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch – und nicht für den öffentlichen Gebrauch – hergestellt worden. Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Heben Sie diese Montageanleitung für eventuelle Anspannungen zu einem späteren zeitpunkt auf.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSBEREICH

- Legen Sie das Spielgerät auf einer ungefälltert stabilen Oberfläche. Gras oder einer festen Schicht aus Sand. Stellen Sie den Spielturm nicht auf Beton, Zerkies, Asphalt oder andere harte Flächen auf.
- Der Untergrund muß eben sein, ansonsten würden Verbindungen zu sehr belastet werden, und sie könnten auf Dauer lösen oder brechen.
- Der sogenannte Sicherheitsbereich sieht einen Abstand von 200 cm vom Spielgerät nach allen Seiten hin vor. Ein Sturz auf harten Boden kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Sorgen Sie für eine weiten Wachen Bereich innerhalb der Sicherheitszone. Die folgenden Untergrunde empfehlen wir Ihnen:

Vorgeschlagenes Material	Tiefe (unverdichtet)
Borke	50 cm
Holzschnitzel	50 cm
feiner Kies	50 cm
feiner Sand	50 cm
Gras	50 cm

- Der Sicherheitsbereich muss frei von jeglichen Behinderungen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Wäschleinen und Elektrodrähten sein.
- Stellen Sie das Gerät nicht an der Wagen oder Durchgängen auf.
- Wenn Sie ein Schaukelgerüst installieren, achten Sie darauf, einen Verschieben des stoßdämpfenden Materials vorzubeugen, so müssen diese ausfüllen des Sicherheitsbereiches.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM AUFBAU

- Sorgen sie dafür, dass sich während des Aufbaus keine Kinder in der Nähe des Spielgerätes aufhalten. Lassen Sie Ihrer Kinder nicht an, Sie auf Stabilität und Sicherheit überprüft haben und der Arbeitsplatz wird ordnungsgemäßt ist.
- Überprüfen Sie alle Teile, sortieren Sie sie und vergewissern Sie sich, dass alles Teile fehlt.
- Tragen Sie angemessene Schutzkleidung (z. B. Sicherheitsbrille, Staubmaske und Handschuhe).
- Folgen Sie bei der Verwendung von Werkzeugen den Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

INSPEKTION UND WARTUNG

Um die Sicherheit der Benutzer zu garantieren, muß das Gerät vor jeder Spielsaison einmal und während der Spielsaison mindestens zweimal im Monat nach den unten stehenden Punkten geprüft werden.
- Alle Schraubverbindungen sollten alle Muttern und Schrauben auf ihre Festigkeit hin überprüft werden. Zu fest angezogene Befestigungsschrauben können das Holz zersplittern und brechen.
- Kontrollieren Sie alle Befestigungsmaterialien, Beschläge und Schaukelhaken auch auf Rostbildern, die die Stabilität des Gerätes beeinträchtigen und ggfs. rechtzeitig ersetzen Sie die Teile.
- Prüfen Sie, dass die Rope Locks™ korrekt an den Jungle Gym® Schaukelhaken befestigt sind.
- Kontrollieren Sie den Untergrund regelmäßig unter dem Geschäftsgerät der Fallsicherung. Prüfen Sie, dass das Material, das den Boden bildet, weich ist. Lockern Sie es gegebenenfalls auf und füllen Sie Löcher unter Schaukel- und Erde.
- Kontrollieren Sie die Stabilität des Gerätes.
- Prüfen Sie die direkte Umgebung des Gerätes nach Gefahren wie Äste, Wäscheleinen und herumliegende Gegenstände.

fr

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les kits Jungle Gym® sont composés d'un matériel réalisé avec le plus grand soin tout en apportant une attention particulière à la sécurité de vos enfants. La matière, conçu pour résister aux influences climatiques, ne présente aucune forme, tel que, angles ou parties saillantes, susceptibles de blesser. Les éléments utilisés dans les kits Jungle Gym® répondent aux Normes de Sécurité européennes pour usage privé EN 71-1,-2,-3, -8 & -9, dans les conditions d'application et de montage appropriées. Suivez les indications du manuel et n'apportez aucune modification au modèle.
Attention. Réservé à un usage privé. Uniquement pour un usage à l'extérieur. Le poids maximal de l'utilisateur est de 50 kg. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 1. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Convient aux enfants de trois à dix ans.
Ce produit est exclusivement conçu pour un usage familial individuel et privé. Il ne convient pas aux installations de type public.
Lisez attentivement et intégralement ces instructions avant de commencer cette tâche et conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

LA PÉRIPHÉRIE DE JEUX

- Placez le portique sur un surface stable non pavée, comme l'herbe ou une couche solide de sable. Ne pas installer votre portique sur dalles. Evitez d'installer le portique sur un terrain en pente ou l'ensemble serait incliné ou susceptible de "basiller". La surcharge exercée par cette inclinaison sur les points d'assemblage peut à la longue de les détériorer.
- Afin de créer une zone de sécurité, laissez 200 cm de dégagement à la périphérie de jeux. N'installez pas le portique sur un sol en goudron, gravier ou asphalte car ils présentent le risque de graves blessures en cas de chute. Utilisez de préférence les revêtements suivants:

Matériau recommandé	profondeur recommandée
Double paillis d'écorce	50 cm
Copeaux de bois	50 cm
Fin gravier	50 cm
Sable fin	50 cm
L'herbe	50 cm

- Placez le portique sur une surface plane et sans aucun obstacle tels qu'arbres, étendages, haies, bâtiments ou fils électriques
- Veillez à ne pas placer le portique dans la direction de sentiers ou voies de passages.
- Installez le revêtement de sécurité au sol. Jeux toutes Bravenes ou autres) utilisés pour contenir le revêtement doit être à l'extérieur de la zone de sécurité.

MONTER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Tenez les enfants éloignés pendant le montage et veillez à ce qu'ils n'en approchent pas. Ne laissez pas vos enfants installation n'est pas entièrement terminée, les fixations et les pièces sont bien serrées, tout devrait être rangé/ranger/ranger et vérifiez, et la zone de sécurité débloquée et rangée.
- Contrôlez le contenu du kit et vérifiez qu'il ne vous pas de pièces. Vérifiez avec la liste des pièces.
- Portez des vêtements de travail et un équipement de protection adéquat (par exemple des lunettes de sécurité, poussière et gants) lorsque vous scez, perceez, ponsez, peignez et assemblez, en particulier lorsque vous utilisez du bois en hauteur ou sous pression.
- Suivez les instructions des fabricants de l'outillage et utilisez toujours des gants.

INSPECTION ET ENTRETIEN

Afin de pouvoir garantir la sécurité des utilisateurs, le portique doit être soumis à un contrôle régulier. Nous vous conseillons de vérifier au moins une fois par mois, après chaque saison d'utilisation, puis deux fois par mois pendant cette saison, sur le point suivants:
- Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous soient encore assez solides. Attention: si vous serrez trop fort occasionne la formation d'écharnés et de dentes dans le bois, ce qui peut causer des blessures.
- Contrôlez le reste du matériel de fixation, ancrée et crochets de balançoires, ainsi que la présence de rouille qui risque d'affecter leur solidité. En cas de doute, remplacez les.
- Contrôlez également si les Rope Locks™ sont bien montés et suspendus aux crochets de balançoire Jungle Gym®.
- Vérifiez régulièrement que le sol ne soit pas trop tassé pour bien amortir les chutes éventuelles. Rebouchez les trous, notamment sous des sièges de balançoire.
- Contrôlez la stabilité du portique.
- Assurez-vous que l'environnement direct du portique soit libre de tout obstacle, branches d'arbre, lignes d'étendage, objets instables etc.

nl

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Jungle Gym® kits zijn samengesteld uit onder andere speciaal ontwikkeld beveiligingsmateriaal. Bij de ontwikkeling is aan het veiligheidsaspect veel aandacht besteed. Het metalen bevestigingsmateriaal heeft geen scherpe hoeken of uitstekende delen en is bestendig tegen weersinvloeden. De gebruikte materialen in de kits van Jungle Gym® voldoen, in een juiste toepassing en montage, aan de eisen en voorschriften inzake veiligheid en keuriteit omschreven in de Europese richtlijn voor Speelgoed EN 71-1,-2,-3, & -9, voor privé-gebruik. Wijk daarom niet af van de handleiding en breng geen veranderingen aan in het ontwerp.
Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen geschikt voor buitengebruik. Het maximale gewicht per gebruiker is 50 kg. Aantal maximaal toegestane gebruikers is 1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Geschikt voor kinderen van 3 jaar tot 10 jaar.
Dit product is alleen bedoeld voor particuliere gebruik. Plaasing van dit toestel op openbare gelegenheid is ten zeerste van commerciële doeleinden is niet toegestaan.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleeg door voortuit g begint met bouwen. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleeg.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- Les charges salariales pour le remplacement d'une pièce cassé.
- Des dégâts la suite de l'usage du portique.
- Des dégâts suite à des actes de vandalisme, négligence, usage non préalablement décrit, montage ou installation ne suivant pas les recommandations prescrites, usure suite à une négligence non prévisible, conditions climatiques hors du commun ou susceptibles de "boiller". La surcharge exercée par cette inclinaison sur les points d'assemblage peut à la longue de les détériorer.
- Afin de créer une zone de sécurité, laissez 200 cm de dégagement à la périphérie de jeux. N'installez pas le portique sur un sol en goudron, gravier ou asphalte car ils présentent le risque de graves blessures en cas de chute. Utilisez de préférence les revêtements suivants:

Matériau recommandé	profondeur recommandée
Double paillis d'écorce	50 cm
Copeaux de bois	50 cm
Fin gravier	50 cm
Sable fin	50 cm
L'herbe	50 cm

- Placez le portique sur une surface plane et sans aucun obstacle tels qu'arbres, étendages, haies, bâtiments ou fils électriques
- Veillez à ne pas placer le portique dans la direction de sentiers ou voies de passages.
- Installez le revêtement de sécurité au sol. Jeux toutes Bravenes ou autres) utilisés pour contenir le revêtement doit être à l'extérieur de la zone de sécurité.

MONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

- Tenez les enfants éloignés pendant le montage et veillez à ce qu'ils n'en approchent pas. Ne laissez pas vos enfants installation n'est pas entièrement terminée, les fixations et les pièces sont bien serrées, tout devrait être rangé/ranger/ranger et vérifiez, et la zone de sécurité débloquée et rangée.
- Contrôlez le contenu du kit et vérifiez qu'il ne vous pas de pièces. Vérifiez avec la liste des pièces.
- Portez des vêtements de travail et un équipement de protection adéquat (par exemple des lunettes de sécurité, poussière et gants) lorsque vous scez, perceez, ponsez, peignez et assemblez, en particulier lorsque vous utilisez du bois en hauteur ou sous pression.
- Suivez les instructions des fabricants de l'outillage et utilisez toujours des gants.

INSPECTION ET ENTRETIEN

Afin de pouvoir garantir la sécurité des utilisateurs, le portique doit être soumis à un contrôle régulier. Nous vous conseillons de vérifier au moins une fois par mois, après chaque saison d'utilisation, puis deux fois par mois pendant cette saison, sur le point suivants:
- Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous soient encore assez solides. Attention: si vous serrez trop fort occasionne la formation d'écharnés et de dentes dans le bois, ce qui peut causer des blessures.
- Contrôlez le reste du matériel de fixation, ancrée et crochets de balançoires, ainsi que la présence de rouille qui risque d'affecter leur solidité. En cas de doute, remplacez les.
- Contrôlez également si les Rope Locks™ sont bien montés et suspendus aux crochets de balançoire Jungle Gym®.
- Vérifiez régulièrement que le sol ne soit pas trop tassé pour bien amortir les chutes éventuelles. Rebouchez les trous, notamment sous des sièges de balançoire.
- Contrôlez la stabilité du portique.
- Assurez-vous que l'environnement direct du portique soit libre de tout obstacle, branches d'arbre, lignes d'étendage, objets instables etc.

el

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα παιχνίδια Jungle Gym® περιέχουν ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ζώνης το οποίο σχεδιάστηκε με μεγάλη προσοχή και με την ασφάλεια των παιδιών σας ως πρωταρχικό. Τα εξαρτήματα δεν έχουν κοφτερές γωνίες ή προεξέχουν μέρη και είναι προστατευμένα από κάθε κλιματικές συνθήκες. Ώλα τα εξαρτήματα που αποτελούν τα πακέτα συναρμολόγησης αντιπροσωπεύουν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφάλειας EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 που αφορούν το ιδιωτική χρήση, με την προϋπόθεση ότι τα παιχνίδια θα συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσεως. **Μη κάνετε αλλαγές στο σχεδιασμό.**
Συναρμολογήστε τις ξύλινες κατασκευές μόνο σε ίσιο χώρο. **Μην χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα χωρίς βίδες. Μην χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα εάν υπάρχουν κάποιες ζημιές.**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Τοποθετήστε τη παιχνιδοκατασκευή σε σταθερό χώρο, χωρίς πλακάκια.
- Μη τοποθετήσετε τη παιχνιδοκατασκευή σε κοντινή απόσταση από τοίχους, δέντρα, ή κάθε κατασκευή. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας θα πρέπει να ξεπερνά τα 200 εκ. Μη τοποθετείτε τη παιχνιδοκατασκευή σε τσιμεντένιο χώρο, χαλίκι ή σε κάθε σκληρή επιφάνεια.
- Η κατωφέρεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0° (200 εκ.) γύρω από τη παιχνιδοκατασκευή. Η κατωφέρεια θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα υλικά:

Υλικό	Βάθος
Φλοιός δένδρου	50 εκ.
Ξύλινες φλοιές	50 εκ.
Χαλίκι	50 εκ.
Λεπτή άμμος	50 εκ.
Χόρτο	50 εκ.

- Αφαιρέστε τα ενοχλητικά εμπόδια πχ τσιμέντα, δέντρα κλπ. από τη χώρο παιχνιδιού.
- Η περιοχή παιχνιδιού θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε κατασκευή, φράχτη, γκαράζ, σπίτι, κρεμασμένα κλαδιά, σύρματα ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. Η τοποθέτηση αυτή θα εξασφαλίσει τη ασφαλή χρήση του παιχνιδιού. Μη τοποθετείτε τη παιχνιδοκατασκευή κοντά σε καλώδια ρεύματος ή σε γεφύρια.
- Τα υλικά περιμετρικής ασφάλειας θα πρέπει να βρίσκονται πέρα από τη περιοχή του παιχνιδιού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από την περιοχή που γίνονται οι εργασίες ενκατάστασης της παιδικής χαράς, έως ότου αυτή έχει τελειώσει, ότι τα εξαρτήματα έχουν σφιχτεί καλά και ότι η περιοχή αφού απομακρυνθούν όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα τα οποία δεν ανήκουν στη περιοχή παιχνιδιού.
- Ελέγξτε ότι τα μέρη και συγκεντρώστε τα έτσι ώστε να τα βρείτε εύκολα. Συγκρίνετε τα με τον κατάλογο των μερών.
- Φορέστε κατάλληλο ρούχα και ειδικά προστατευτικά (π.χ. γυαλιά προστασίας, μάσκα και γάντια) όταν πριονίζετε, τρυπάτε, βάφετε ή συναρμολογείτε τη παιχνιδοκατασκευή, ιδιαίτερα εάν εργάζεστε στην επιφάνεια χρήσης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον ασφαλή χρήστη της παιδικής χαράς, αυτή θα πρέπει να υλίκηστα βάση των οδηγιών ασφαλείας όπως αναφέρεται παρακάτω μα μια φορά στην αρχή κάθε εποχής και μετέπειτα δύο φορές το μήνα.
- Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα δε είναι καλά σφιχτά. Προσοχή: Εάν σφιγκτήρι πολύ, μπορεί να προκαλέσει ανοιγμα του ξύλου στα δύο.
- Ελέγξτε ότι τα εναπομείναντα εξαρτήματα, κοκκινάκια και γάντζοι δε μπορεί να μειώσουν τη αντοχή τους. Εάν είναι σκουριάστα αντικαταστήστε τα.
- Ελέγξτε εάν τα RopeLocks ξύρου τοποθετηθεί σωστά στο εξαρτήματα Jungle Gym® άγκυρα κύκλος.
- Ελέγξτε εάν η επιφάνεια δεν είναι πολύ συμπιεσμένη, χαλαρώστε τη εάν είναι απαραίτητο. Γεμίστε τις τρύπες εάν υπάρχουν, για παράδειγμα κάτω από τα καθίσματα της κούνιας.
- Ελέγξτε τη σταθερότητα του παιχνιδιού.
- Ελέγξτε τη άμεση περιβάλλον της παιδικής χαράς για τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως κλαδιά, σχοινιά απλωμένες ή κάποιο άλλο πιθανό βλαβιά κλπ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

- Τοποθετήστε τη παιχνιδοκατασκευή σε σταθερό επιφάνεια, πως γρασίδι ή ένα στερεο στρώμα της άμμο.
- Σε σχολείο: πρέπει ενήλικας παρουσία μια ζώνη που εκτείνεται περίμετρικά 200 εκατοστά από την περιοχή που είναι σπαρμένη η παιδική χαρά.
- Η ασφαλής περιοχή παιχνιδιού θα πρέπει να περιορισθεί στο ανωμάλεστο κατάλληλο μέρος. Ο κίνδυνος τραυματισμός μεγαλύτερος εάν πέσουν σε μη κατάλληλο σύμμετρα κ.λ.
- Μη τοποθετείτε τα παιχνίδια κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.
- Μη τοποθετείτε τα παιχνίδια κοντά σε κάθε κατασκευή, γκαράζ, σπίτι, κρεμασμένα κλαδιά, σύρματα ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.
- Τα υλικά περιμετρικής ασφάλειας θα πρέπει να βρίσκονται πέρα από τη περιοχή παιχνιδιού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη περιοχή που γίνονται οι εργασίες ενκατάστασης της παιδικής χαράς, έως ότου αυτή έχει τελειώσει, ότι τα εξαρτήματα έχουν σφιχτεί καλά και ότι η περιοχή αφού απομακρυνθούν όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα τα οποία δεν ανήκουν στη περιοχή παιχνιδιού.
- Ελέγξτε ότι τα μέρη και συγκεντρώστε τα έτσι ώστε να τα βρείτε εύκολα. Συγκρίνετε τα με τον κατάλογο των μερών.
- Φορέστε κατάλληλο ρούχα και ειδικά προστατευτικά (π.χ. γυαλιά προστασίας, μάσκα και γάντια) όταν πριονίζετε, τρυπάτε, βάφετε ή συναρμολογείτε τη παιχνιδοκατασκευή, ιδιαίτερα εάν εργάζεστε στην επιφάνεια χρήσης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον ασφαλή χρήστη της παιδικής χαράς, αυτή θα πρέπει υλίκηστα βάση των οδηγιών ασφαλείας όπως αναφέρεται παρακάτω μα μια φορά στην αρχή κάθε εποχής και μετέπειτα δύο φορές το μήνα.
- Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα δε είναι καλά σφιχτά. Προσοχή: Εάν σφιγκτήρι πολύ, μπορεί να προκαλέσει άνοιγμα του ξύλου στα δύο.
- Ελέγξτε ότι τα εναπομείναντα εξαρτήματα, κοκκινάκια και γάντζοι δε μπορεί να μειώσουν τη αντοχή τους. Εάν είναι σκουριάστα αντικαταστήστε τα.
- Ελέγξτε εάν τα RopeLocks ξύρου τοποθετηθεί σωστά στο εξαρτήματα Jungle Gym® άγκυρα κύκλος.
- Ελέγξτε εάν η επιφάνεια δεν είναι πολύ συμπιεσμένη, χαλαρώστε τη εάν είναι απαραίτητο. Γεμίστε τις τρύπες εάν υπάρχουν, για παράδειγμα κάτω από τα καθίσματα της κούνιας.
- Ελέγξτε τη σταθερότητα του παιχνιδιού.
- Ελέγξτε τη άμεση περιβάλλον της παιδικής χαράς για τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως κλαδιά, σχοινιά απλωμένες ή κάποιο άλλο πιθανό βλαβιά κλπ.

bg

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

В комплектите Jungle Gym® са включени специално разработени крепежни елементи. Тези приспособления са по конструкционно особено грижливо с цел да бъдат абсолютно безопасни за децата. Крепежните елементи нямат остри ръбове или изтъкнати части и са защитени от всякакъв вредно атмосферно въздействие. Всички части на комплектите отговарят на EN 71-1, -2, -3 & -9 (Европейски стандарт за безопасност) за лично потребение и при условие, че родителите ръководстват се спазва при монтаж и използване на оборудването за детска площадка. Строго следвайте рисунките и не променяйте конструкцията.
Внимание. За употреба само в домашни условия. Употребата е само в дневна светлина. Препоръчителното тегло на потребителя е 50 Kg. Максимален брой потребители: 1. Неподходящо за деца под тригодишна възраст. Подходящо за деца на възраст от три до десет години.
Издаването е предназначено само за еднофамилни къщи. Общественото ползване на продукта е нецелесъобразна. Обществената места се строго забранени.
Преди да започнете с сглобяването внимателно прочетете настоящите инструкции и ги пазете за понататъшни справки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДПАЗНА ЗОНА

- Поставете Вашият на неафалтирана стабилна повърхност, като например трева или твърд слой пясък. Да не се монтират детска игрова комплект на бетонна, чакъл или друга твърда повърхност. Повърхността на земята трябва да бъде равна. Изграждането на игрови комплект на скосен може да доведе до неизвестно на допълнителни напрежения. Наклонената съдържа допълнителни допълнено напрежение във всичко свързващи елементи и съединения и предизвиква тяхното разхлабяване и изнасяне.
- Предпазната зона е ивица с ширина 200 см, разположена по периметъра на игровия комплект. Падането върху твърда повърхност може да доведе до сериозни увреждания. Ограничете достъпа на деца в предпазната зона. По-надолу се посочват препоръчвани видове покрития:

lv

VISPĀRĪGAS DROŠĪBAS NORĀDES

Jungle Gym® komplekts sastāv no pavisām izvietotajām detaļām. Šīs materiālu ir vieglāks īstā rūpīgi, par galveno mērķi izdot Jūsu bērnu drošību. Detaļām nav asu stūru vai izciļņu un tās ir pasargātas no jebkura veida laika apstākļu ietekmēm. Visas komplekta detaļas atbilst EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 prasībām. Ir pārliecība (Eropas Drošības standarti) gadījumā, ja rotaļu laukums ir saliktā un tiek lietots pareizi saskaņā ar šo rokasgrāmatu. Nenovērtējiet no šiem pārējiem vai nemainiet konstrukciju.

Brīdinājums. Izmantot tikai mājas. Tikai ieteicams jāņu teljām. Maksimālais svarīgākais augstums ir 50 kg. Maksimālais lietotāju skaits ir 1. Nav pieņemts bērniem, kas jaunāki par trim gadiem. Pieņemts bērniem vecumā no trīs līdz deviņiem gadiem.

Šīs produkts ir paredzēts tikai ģimenes lietošanai. Uzstādīšanas sekošanas vadīšanai vai publiska lietošana ir pretrunā ar šī produkta būtiku.

Izmantoja tikai konstruēšanas norādes pirms sākat salikt iekārtu un saglabājiet šīs norādes turpmākam gadījumam.

DROŠĪBAS NORĀDES

DROŠĪS SPĒLU LAUKUMS

• Novietojiet Jūsu spēlu un izmaksu stabilas virsmas, piemēram, zāle vai cietā smilšu laukums. Neuzstādiet spēļu ierīci uz betona, grants, asfalta vai citām cietām virsmām.
• Ziemas vremenā ir jāizņem šūpoles. Nelietojiet vietā izstādīta ekārta var sasvērties vai deformēties. Sasvare rada papildus slodzi uz sasvarojumiem un saitēm un ar laiku tās var izraisīt un izņemt.
• Ziemā spēļu laukumam jābūt 200 cm brīvai zonai ap spēļu ierīkām uz visām pusēm. Nokrāsām uz cietas virsmas var radīt nopietni ievainojumi. Izstāde sasvarojumi ir ārpus spēļu laukuma drošības zona. Turpinājumā strādājam sēkojmp zonas sagumu saraksts.

Ieteicamais materiāls

Zonas nosaukums	Minimālais dziļums
Vienvietīgas sēkļa skaidas	50 cm
Trīspārīgas	50 cm
Trīs smilšu	50 cm
Gazon	50 cm

• Spēļū sigur de jocul trebuie să se afle departe de orice structură, gard, pomi, clădiri sau orice altă structură, frânghii de rufe, în electrice și alte obstacole pentru a asigura un loc de joacă sigur.
• Ne ploiește ziua și noaptea, de aceea este recomandat ca în sezonul rece, jocurile din curte. Turnirșinșnș și sinșcarea
• Orice bordură utilizată în locurile materialului pentru acoperirea trebuie să fie de câte de sigur și de joacă sigur de joacă. Materialele lemnoase pentru amenajare sau alte bordură.

INSTALAREA ÎN SIGURANȚĂ

• Orice bordură este destinată pentru de spațiul de locuri jdmă cînd spațiul sigur de joacă este delbarasat de obstacole, setul de joacă și locul de instalare trebuie. Toate componentele returnate trebuie să fost strâns fixate și verificate și au fost toate toate instrumentele și alte articole care nu aparțin jocului de joacă.
• Verificați toate piesele și grupurile și sistemele la îndemână. Comparați-le pe aceasta cu lista de piese.
• Purtați întotdeauna conștiș și echipament de protecție (de exemplu ochelari de protecție, mănși anti-praf și mănși) atunci cînd folosiți cu fetișcă, pentru a evita rănirea.
• Sekot montāžā lietoto darbarīku un iekārtu rāzīšīja drošības norādēm.

PĀRBAUDE UN APKOPE

Lai nodrošinātu spēļu ierīces lietošanu drošību, ir jāveic ikgadēja pārbaude pirms nākamās katras sezonas sākšanās un turpmāk ārēju mēnesī lietošanas sezonas laikā.

• Pārbaudīt visu rāmja konstrukciju. Uzmanību pārspriegtas detaļas var salauzt koku, kas var radīt dīgļu saslēdzējus.
• Pārbaudīt, vai nav vērojama rūsa uz pārējām detaļām, kuras var izraisīt šūpām, ķēdēm, rāsa var samazināt to stiprumu. Ja nepieciešams, nomainīt.
• Pārbaudīt visu stiprinājuma Rope Lock™, ja tie ir saistīti ar Jungle Gym® šūpolu ķēdēm.
• Pārbaudīt, vai tieciešamo/bērīgā virsma nav pārkāusi apmēslojuma, jaunākās pārmaiņas, uzdrīkšt. Jādzēšā visus iedobumus, piemēram, zem šūpolu sēdekļiem.
• Nomainīt visu skārtas stabīšīt.
• Pārbaudīt apāšķīgā vai, vai nav kādi tīkli brīvsnu avoti, piemēram, ūdīšāšas zari, veļas auklas, izmēģināt materiālu.

DROŠAS SPĒLES

• Visu veicunu bērnu rotaļas visu laiku vajadzētu uzraudzīt kādam no pieaugušajiem.
• Mācieties bērniem rotaļās droši.
• Augstākā drošība ir atbildīgs. Ivaiešnies no aspēļēra ar leilām pogām, bīvu krītošiem apģērbiem un ap kaklu apsietiem apģērba gabaliem, kas var aizķerties vai aizķerties aizmugurā. Tāpat arī velosipēdiņu šķeres ir jānoņem pirms rotaļāšanās ar spēļu laukumu.
• Pēkšķies, bet ne mazsvarīgais: ļaujiet veselajam spartīram izvērties no jebkuriem iespējamajiem bīstamajiem situācijām.

• Jungle Gym® produkti ir konstruēti bērniem no 3 līdz 10 gadiem, ja nav norādīts citādi.

040_905_GB_LV_0100_20071018_wk

RAŽOTĀJA IEROBEŽOŠĀ GARANTIJA

Šī produkta nominālo darbīšanas garantē Jungle Gym® pirmajam protjam 2 gadi pretēji no iegādes dienas, ja ievērot šādi apstākļi:

• Ja detekti izskaidrojam ar bojājumiem vai defektiem materiālos vai ražošanas procesā.
• Ja rokasgrāmatas 1. un 2. noādēm ir rīpšķi ievērotas un norādes ņemtas.
• Ja produkti ir ietekti tikai spēļu iekārtas konstruēšanai ģimenes lietošanai.

ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA NESEDZ:

• Darbu vai darba izmaksas defektīvo preču/vecu remontam.
• Jebkādu vispārējās vai sekoja bojājumu.
• Preēkmētus, kas bojāti vandālisma, noteikšanas, neparedzētas lietošanas, nepareizas uzstādīšanas, normālās vai ekstrēmu laika apstākļu un citu nestandarta situāciju rezultātā.
• Krāsu izbalināšanu vai citas nenozīmīgas nobīdes, ko kav iespējams tehniski novērst un kas tirdzniecībā ir uzskatāmas par vispārējie ceriņiem.
• Kosmētiskas defektus, kas neietekmē produkta uzstādīšanu.
• Ja veikti jebkādi uzlabojumi sastāvdaļām un preēkmētiem.

GARANTIJAS PROCEDŪRA

30 dienu laikā Jungle Gym® par maksas nomaiņu bojāto preci, nodrošinot, ka bojātā daļa tiks atgriezta pārbaudei, tīrīta tek ekvātu. Jungle Gym® apņemas tās tīrīšanas priekšapmaksas. Pēc 30 dienu perioda bojātās daļas atgriešanas frakta tiek iepriekš apmaksāta un Jungle Gym® sūta to atpakaļ Jums frakta apmaksai. Ar iegādes vietu ir jāsazinās, ja autorizēta bojāta daļas atgriešana. Nevēlosi prece netiks apstiprināta bez iepriekšēja Jungle Gym® rakstīta apstiprinājuma ņemšanas iegādes vietā, kas nav autorizēta mazumu. Visas atgriešanas ir jāpavada ar apstiprinātu iegādes datumu. In cases when a defective part is returned to Jungle Gym®, please ensure that the part is protected against transport damage.

KLIENTA ATBILDĪBA

• Klientam ir jāveic drošības protīkases pasākumi, lai pasargātu sevi no bojājumiem.

DROŠA UZSTĀDĪŠANA

• Bērni nedrīkst strādāts uzstādīšanas laukumā un spēļu laukumā drošības zonā bērnu laukumā. Tad kas nav atbīrets no citiem otaļēkiem un spēļu ierīci ir pārliecināts, visas detaļas ir labi piestiprinātas un pārliecināties, vai instrumenti un citi piederumi ir savākti un aizrādi no spēļu laukuma.
• Sistemātiski pārbaudīt visu rāmja un apkopes komplektācija, salīdzināt ar detaļu sarakstu.
• Zāģēšī, urbšī, krāsojī un sāleksī spēļu iekārtu lietot atbilstošu drošības aprīkojumu (aizsargbrilles, ķīvelu maski un cimdus), ā sevišķi zāģējot ar ķēdzāgu.
• Sekot montāžā lietoto darbarīku un iekārtu rāzīšīja drošības norādēm.

PĀRBAUDE UN APKOPE

Lai nodrošinātu spēļu ierīces lietošīja drošību, ir jāveic ikgadēja pārbaude pirms nākamās katras sezonas sākšanās un turpmāk drošvēl mēnesī lietošanas sezonas laikā.

• Pārbaudīt visu rāmja konstrukciju. Uzmanību: pārspriegtas detaļas var salauzt koku, kas var radīt dīgļu saslēdzējus.
• Pārbaudīt, vai nav vērojama rūsa uz pārējām detaļām, kuras var izraisīt šūpām, ķēdēm, rāsa var samazināt to stiprumu. Ja nepieciešams, nomainīt.
• Pārbaudīt visu stiprinājuma Rope Lock™, ja tie ir saistīti ar Jungle Gym® šūpolu ķēdēm.
• Pārbaudīt, vai tieciešamo/bērīgā virsma nav pārkāusi apmēslojuma, jaunākās pārmaiņas, uzdrīkšt. Jādzēšā visus iedobumus, piemēram, zem šūpolu sēdekļiem.
• Nomainīt visu skārtas stabīšīt.
• Pārbaudīt apāšķīgā vai, vai nav kādi tīkli brīvsnu avoti, piemēram, ūdīšāšas zari, veļas auklas, izmēģināt materiālu.

DROŠAS SPĒLES

• Visu veicunu bērnu rotaļas visu laiku vajadzētu uzraudzīt kādam no pieaugušajiem.
• Mācieties bērniem rotaļās droši.
• Augstākā drošība ir atbildīgs. Ivaiešnies no aspēļēra ar leilām pogām, bīvu krītošiem apģērbiem un ap kaklu apsietiem apģērba gabaliem, kas var aizķerties vai aizķerties aizmugurā. Tāpat arī velosipēdiņu šķeres ir jānoņem pirms rotaļāšanās ar spēļu laukumu.
• Pēkšķies, bet ne mazsvarīgais: ļaujiet veselajam spartīram izvērties no jebkuriem iespējamajiem bīstamajiem situācijām.

• Jungle Gym® produkti ir konstruēti bērniem no 3 līdz 10 gadiem, ja nav norādīts citādi.

040_905_GB_LV_0100_20071018_wk

lt

BENDRI SAUGOS NURODYMAI

Jungle Gym® komplekte sastāv no pavisām izvietotajām detaļām. Šīs materiālu ir vieglāks īstā rūpīgi, par galveno mērķi izdot Jūsu bērnu drošību. Detaļām nav asu stūru vai izciļņu un tās ir pasargātas no jebkura veida laika apstākļu ietekmēm. Visas komplekta detaļas atbilst EN 71-1,-2,-3,-8 & -9 prasībām (Eropas Drošības standarti) gadījumā, ja rotaļu laukums ir saliktā un tiek lietots pareizi saskaņā ar šo rokasgrāmatu. Nenovērtējiet no šiem pārējiem vai nemainiet konstrukciju.

Brīdinājums. Izmantot tikai mājas. Tikai ieteicami jāņu teljām. Maksimālais svarīgākais augstums ir 50 kg. Maksimālais lietotāju skaits ir 1. Nav pieņemts bērniem, kas jaunāki par trim gadiem. Pieņemts bērniem vecumā no trīs līdz deviņiem gadiem.

Šīs produkts ir paredzēts tikai ģimenes lietošanai. Uzstādīšanas sekošanas vadīšanai vai publiska lietošana ir pretrunā ar šī produkta būtiku.

Izmantoja tikai konstruēšanas norādes pirms sākat salikt iekārtu un saglabājiet šīs norādes turpmākam gadījumam.

DROŠĪBAS NORĀDES

DROŠĪS SPĒLU LAUKUMS

• Novietojiet Jūsu spēlu un izmaksu stabilas virsmas, piemēram, zāle vai cietā smilšu laukums. Neuzstādiet spēļu ierīci uz betona, grants, asfalta vai citām cietām virsmām.
• Ziemas vremenā ir jāizņem šūpoles. Nelietojiet vietā izstādīta ekārta var sasvērties vai deformēties. Sasvare rada papildus slodzi uz sasvarojumiem un saitēm un ar laiku tās var izraisīt un izņemt.
• Ziemā spēļu laukumam jābūt 200 cm brīvai zonai ap spēļu ierīkām uz visām pusēm. Nokrāsām uz cietas virsmas var radīt nopietni ievainojumi. Izstāde sasvarojumi ārpus spēļu laukuma drošības zona. Turpinājumā strādājam sēkojmp zonas sagumu saraksts.

Ieteicamais materiāls

Zonas nosaukums	Minimālais dziļums
Divvietīgas sēkļa skaidas	50 cm
Trīspārīgas	50 cm
Trīs smilšu	50 cm
Zālēs	50 cm

• Drošā spēļu laukumā nedrīkst atrasties nekādas otas kuras var izraisīt kāju, rokas, pārkāpšanas vai citas ievainojumi. Jungle Gym® ka ritsma pieļauj ka cietās virsmas ja saigna un lūc de joacă sigur de joacă. Materialele lemnoase pentru amenajare sau alte bordură.

INSTALAREA ÎN SIGURANȚĂ

• Orice bordură este destinată pentru de spațiul de locuri jdmă cînd spațiul sigur de joacă este debarasat de obstacole, setul de joacă și locul de instalare trebuie. Toate componentele returnate trebuie să fost strâns fixate și verificate și au fost toate toate instrumentele și alte articole care nu aparțin jocului de joacă.
• Verificați toate piesele și grupurile și sistemele la îndemână. Comparați-le pe aceasta cu lista de piese.
• Purtați întotdeauna conștiș și echipament de protecție (de exemplu ochelari de protecție, mănși anti-praf și mănși) atunci cînd folosiți cu fetișcă, pentru a evita rănirea.
• Sekot montāžā lietoto darbarīku un iekārtu rāzīšīja drošības norādēm.

PĀRBAUDE UN APKOPE

Lai nodrošinātu spēļu ierīces lietošīja drošību, ir jāveic ikgadēja pārbaude pirms nākamās katras sezonas sākšanās un turpmāk drošvēl mēnesī lietošanas sezonas laikā.

• Pārbaudīt visu rāmja konstrukciju. Uzmanību: pārspriegtas detaļas var salauzt koku, kas var radīt dīgļu saslēdzējus.
• Pārbaudīt, vai nav vērojama rūsa uz pārējām detaļām, kuras var izraisīt šūpām, ķēdēm, rāsa var samazināt to stiprumu. Ja nepieciešams, nomainīt.
• Pārbaudīt visu stiprinājuma Rope Lock™, ja tie ir saistīti ar Jungle Gym® šūpolu ķēdēm.
• Pārbaudīt, vai tieciešamo/bērīgā virsma nav pārkāusi apmēslojuma, jaunākās pārmaiņas, uzdrīkšt. Jādzēšā visus iedobumus, piemēram, zem šūpolu sēdekļiem.
• Nomainīt visu skārtas stabīšīt.
• Pārbaudīt apāšķīgā vai, vai nav kādi tīkli brīvsnu avoti, piemēram, ūdīšāšas zari, veļas auklas, izmēģināt materiālu.

DROŠAS SPĒLES

• Visu veicunu bērnu rotaļas visu laiku vajadzētu uzraudzīt kādam no pieaugušajiem.
• Mācieties bērniem rotaļās droši.
• Augstākā drošība ir atbildīgs. Ivaiešnies no aspēļēra ar leilām pogām, bīvu krītošiem apģērbiem un ap kaklu apsietiem apģērba gabaliem, kas var aizķerties vai aizķerties aizmugurā. Tāpat arī velosipēdiņu šķeres ir jānoņem pirms rotaļāšanās ar spēļu laukumu.
• Pēkšķies, bet ne mazsvarīgais: ļaujiet veselajam spartīram izvērties no jebkuriem iespējamajiem bīstamajiem situācijām.

• Jungle Gym® produkti ir konstruēti bērniem no 3 līdz 10 gadiem, ja nav norādīts citādi.

040_905_GB_LV_0100_20071018_wk

hr

SAUGUS ŽAIDIMAI

• Atsižvelkite žaidžiančius bet kokio amžiaus vaikus visada turi stebėti suaugęs asmuo.
• Atmokykite vaikus žaisti saugiai.
• Vaikus tinkamai aprengkite. Venkite pretelų, drabužių su raišteliais, pasiaukę drabužiais, ant kaklo kabančių virvelių – jos gali susipainoti arba įsipainti į aikštelės daiktus. Prieš žaidžiant aikštelėje būtina nusiimti dviratinio šalmą.
• Svarbiausia – venkite bet kokių nesaugių situacijų, užduokaulinės sveiką žaidimą.
• Jungle Gym® gaminiai yra skirti vaikams nuo 3 iki 10 metų amžiaus, jeigu aiškiai nėra nurodyta kitaip.

040_905_GB_LV_0100_20071018_wk

RIBOTA GAMINTOJO GARANTIJA

Naudojant prastomis sąlygomis, primajan pirkėjui „Jungle Gym®" suteikia šiam produktui garantiją 2 metai nuo pirkimo dienos, tokiais atvejais:

• Jeigu defektą yra susija su medžiagų ydomis ar defektai arba gamybos defektais.
• Jeigu buvo nuosekliai laikomasi ir 1. ir 2 rekomendacijos ir buvo atsižvelgta į šias rekomendacijas.
• Jeigu gaminiai buvo naudojami tiktai vienos šeimos asmeniniams tikslams skirta žaidimų aikštelės.

ŠĮ RIBOTĄ GARANTIJĄ NEAPIMA:

• Darbų arba išlaidų, patirtų dėl defektų turinčios dalies keitimo.
• Jokios atsitiktinės žalos ar žalos, kurią defektas sukelia.
• Gamintojui, patiekusiai dėl vandalizmo aktų, aplaidumo, netinkamo naudojimo, netinkamos montavimo, ypatingo nuostolėjimo, ekstremalų oro sąlygų ar kitokių nepaisytų taisyklių.
• Spalvų išblukimas ar nedidelė nukrypimai, kurių negalima techniškai kai numatyti ar išvengti, priskiriamas prie prietaisų.
• Kosmetiniai defektai, kurie neturi įtakos gaminio konstrukcijai.
• Jokių šių komponentų ir priedų modifikacijų.

GARANTINĖ PROCEDŪRA

Per 30 dienų laikotarpį „Jungle Gym®" pakeis defektą turintį gaminį nemokamai, jeigu gamintojui suteiksite galimybę jį apžiūrėti bei pristatyma apmokant gavėjui. „Jungle Gym®" ir pakeistą defektą turintį gaminį siuntinėjo nuo. Praėjus 30 ar dienų laikotarpiui, grąžinkite defektą turinčią daį iš anksto sumokėdami už transportavimą, ir „Jungle Gym®" grąžina jums dalį, už kurios transportavimą sumokėjo gavėjas. Prieš grąžinant defektą turinčią daį reikia susisiekti su jūsų prekės pardavėju ir gauti jo patvirtinimą. Prekė neturi būti pakeičiama be išankstinio raštiško „Jungle Gym®" patvirtinimo, išduoto pardavėjo prašymu prekės pardavimo vietoje, kuria nuo turėjo patvirtinimo (leidimo) numeris. Prie visų grąžinamų prekių turi būti pridėtas prekės pardavimo patvirtinantis dokumentas su data.

PIRKĖJO PAREIGOS

• Jūs turite imtis tinkamų prekės saugumo priemonės.

SAUGUS ŽAIDIMAI

• Atsižvelgę į vaikų amžiaus bei kokio amžiaus vaikas visada turi stebėti suaugęs asmuo.
• Atmokykite vaikus žaisti saugiai.
• Vaikus tinkamai aprengkite. Venkite pretelų, drabužių su raišteliais, pasiaukę drabužiais, ant kaklo kabančių virvelių – jos gali susipainoti arba įsipainti į aikštelės daiktus. Prieš žaidžiant aikštelėje būtina nusiimti dviratinio šalmą.
• Svarbiausia – venkite bet kokių nesaugių situacijų, užduokaulinės sveiką žaidimą.
• Jungle Gym® gaminiai yra skirti vaikams nuo 3 iki 10 metų amžiaus, jeigu aiškiai nėra nurodyta kitaip.

040_905_GB_LV_0100_20071018_wk

hu

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az próbával Jungle Gym® konstrukciói az u skiadó és EN 71-1, -2, -3, -8 -9 (Európai szabványok) standard za igazják za privátnu uporabu pod uvjetom da se sve sastavi i koristi u skladu s svim uputama. Ne odstupajte od ovih naputaka i ne mijenjajte konstrukciju.

Upozorenje. Samo za kućnu uporabu. Samo za vanjsku uporabu. Maksimalna težina korisnika je 50 kg. Maksimalan broj korisnika je 1. Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine. Prikladno za djecu staru od tri do deset godina.

Ovaj proizvod namijenjen je samo za obiteljsku uporabu kod kuće. Korištenje u javnom okružju pokriva djecu igrališta ili škole smatra se nenamjenskom uporabom i ovom proizvodu.

Ovaj proizvod namijenjen je samo za obiteljsku uporabu kod kuće. Korištenje u javnom okružju pokriva djecu igrališta ili škole smatra se nenamjenskom uporabom i ovom proizvodu.

Pročitajte i slijedite ove upute prije montaže i uporabe kako biste sačuvali ove upute za buduću uporabu.

SIGURNOSNE UPUTE

SIGURNO PODRUČJE ZA IGRU

• Postavite igralište na ravnoj, čvrstoj i sigurnoj površini, kao npr. betonski ili asfaltni. Nemojte postavljati na nestabilne ili nagnute površine.
• Ljeti uklonite ljuljačku. Nestabilna ili nagnuta ljuljačka uslijed dodatnog naprezanja spojeva i zglobova.
• Ljuljačka mora imati najmanje 200 cm slobodnog prostora oko nje u svim smjerovima. Ne postavljajte ljuljačku na betonsku ili asfaltnu površinu. Ljuljačka mora biti najmanje 200 cm udaljena od najbližeg objekta (npr. kuće, ograde, drveća, dalekovoda, itd.).