




Part 2

Assembly

Instructions

Gymnastics bar 100cm

201_273



Jungle Gym®
BACKYARD PLAYGROUNDS



EN. Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is 1. **DE.** Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerzahl: 1. **FR.** Attention. Réserve à un usage privé. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 1. **NL.** Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is 1. **BG.** Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е 1. **CS.** Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je 1. **DA.** Advarsler. Kun til privat brug. Maksimum antal brugere er 1. **EL.** Προειδοποίησης. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών 1. **ES.** Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios: 1. **ET.** Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimaalne kasutajate arv on 1. **FI.** Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjää yhteensä enintään 1. **HR.** Upozorenja. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je 1. **HU.** Figyelmeztetések. Csak otthoni használatra! A használók max. száma: 1. **IS.** Varnaðarorð. Eingöngu fyrir einkanotkun í heimahúsum og á einkalöðum. Hámarksfjöldi notenda er 1. **IT.** Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è 1. **LT.** Įspėjimai. Tik būtiniam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius 1. **LV.** Brīdinājumi. Izmanto tikai mājās. Maksimālais lietotāju skaits ir 1. **NO.** Advarsler. Kun for privat bruk. Maksimalt antall brukere er 1. **PL.** Ostrzeżenia. Wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to 1. **PT.** Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é 1. **RO.** Avertismente. Numai pentru uz domestic. Numărul maxim de utilizatori este 1. **RU.** Предостережения. Только для домашнего использования. Максимальное количество пользователей - 1. **SK.** Upozornenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je 1. **SL.** Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je 1. **SR.** Upozorenja. Samo za kućnu upotrebu. Maksimalan broj korisnika je 1. **SV.** Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är 1. **TR.** Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimum kullanıcı sayısı 1.




Content Gymnastics bar 100cm


201_273



Timber Gymnastics bar 100cm




1




2a


1x
006_381



2b




2b



Playtowers



Playhouses




Modules



Swings



Links



Accessories



v 2.10.2