

Part 2



# Assembly

## Rock Wall

450\_200



Instructions



**Jungle Gym**<sup>®</sup>  
BACKYARD PLAYGROUNDS



**EN.** Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is 1. **DE.** Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerzahl: 1. **FR.** Attention. Réserve à un usage privé. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 1. **NL.** Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is 1. **BG.** Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е 1. **CS.** Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je 1. **DA.** Advarsler. Kun til privat brug. Maksimum antal brugere er 1. **EL.** Προειδοποιήσεις. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών 1. **ES.** Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios: 1. **ET.** Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimaalne kasutajate arv on 1. **FI.** Varoitukset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjää yhteensä enintään 1. **HR.** Upozorenja. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je 1. **HU.** Figyelmeztetések. Csak otthoni használatra! A használók max. száma: 1. **IS.** Varnaðarorð. Engöngu fyrir einkanothun í heimahúsum og á einkalóðum. Hámarksfjöldi notenda er 1. **IT.** Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è 1. **LT.** Įspėjimai. Tik buitiniam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius 1. **LV.** Brīdinājumi. Izmantot tikai mājās. Maksimālais lietotāju skaits ir 1. **NO.** Advarsler. Kun for privat bruk. Maksimalt antall brukere er 1. **PL.** Ostrzeżenia. Wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to 1. **PT.** Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é 1. **RO.** Avertismente. Numai pentru uz domestic. Numărul maxim de utilizatori este 1. **RU.** Предостережения. Только для домашнего использования. Максимальное количество пользователей - 1. **SK.** Upozomenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je 1. **SL.** Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je 1. **SR.** Upozorenja. Samo za kućnu upotrebu. Maksimalan broj korisnika je 1. **SV.** Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är 1. **TR.** Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimum kullanıcı sayısı 1.



0171-04-044

# Content Kit Rock Wall


450\_200





<p><b>1x</b> 040_xxx</p> <p>040_805 Part 1 General Safety</p> <p>040_353 Part 2 Assembly</p> <p><b>12</b></p>	<p><b>2x</b> 022_320</p>	<p><b>6x</b> 022_50x</p>	<p><b>4x</b> 022_845</p> <p><b>2x</b> 120_006</p> <p><b>1x</b> 120_476</p>	<p><b>1x</b> 100_115</p>
<p><b>1x</b> 005_514</p>				

## Hardware Rock Wall




100\_115



# Timber Rock Wall



**2x**




**12x**


**14x**

**17x**

1'





1''




2a

8x 45 mm  
002\_220




2b


24 - 52x 45 mm  
002\_220



# 2c




$$\frac{\text{[Icon of a hand with a pencil]} }{2} = a$$





# 2d

8x 45 mm  
002\_220 




# 3

2x  
001\_411/  
001\_417  
120\_006




# 4

4x  
022\_845  
001\_404




2x  
022\_320




# 5

12x  
001\_102  
003\_010  
004\_050



6x  
022\_50x



6



2x  
001\_404  
023\_042





Ø19 mm



1x  
005\_514




7



## Playtowers



## Playhouses




## Modules




## Swings



## Links



## Accessories



v 2.10.1